

## 115360 (UP82) – 115390 (UP84) szalagcseréjének útmutatója



Szükséges alkatrész UP- UPX82-höz: 1027525-os cikkszámú javítókészlet, vagy utángyártott 9636NARU zsinór, és 9636NAUHA szalag



Szükséges alkatrész UP84-hez: 1027525-ös cikkszámú javítókészlet, vagy utángyártott 9636NARU zsinór, és 9656NAUHA szalag

### Cseréhez szükséges szerszámok:

Kalapács, kicsi hegyű csavarhúzó, 170 cm hosszú hajlékony, vékony drót, vagy befűző.



1. Oldjuk ki a markolatból a szalagot. Ha szükséges használjunk csavarhúzót.



2. Ütögessük le a kalapáccsal finoman a fejet, amíg kijön a nyélből.



3. Húzzuk ki a régi szalagot a nyél végéről és fűzzük ki a záró gombból. A gombnak a házat, csavarhúzó és kalapács segítségével kiüthetjük a nyélből. (Így egyszerűbb lehet a befűzés.)



4. Fűzzük be az új szalagot a markolat felett lévő nyíláson és rögzítjük a végét csomóval, vagy úgy, hogy a markolatba befűzzük. (Így később a nyélbe nem fog tudni beszaladni.)



5. A nyél végén kibújt szalagot a fej végén lévő csigán (hengeren) fűzzük át ügyelve arra, hogy a nyélben lévő szalag ne tekeredjen meg.



6. Ha nem ütöttük ki a nyél végén a gombházat, akkor a nyíláson vezessük át a vékony, befűzésre előkészített drótot addig, amíg a nyél másik végén ki nem ér.



7. A drót végén csináljunk hurkot, és akasszuk bele a már a csigán átbújtatott szalagot.



8. A drót segítségével húzzuk át a nyélen a szalagot ügyelve arra, hogy a szalag ne tekeredjen meg.



9. Ha a gombházat leütöttük, akkor először azon bújtasuk át a szalagot, és nyomjuk vissza a nyélbe, majd a záró kupakon is fűzzük át, és dupla csomóval rögzítsük.



10. A markolatnál húzva feszítsük meg a szalagot, majd igazítsuk a helyére a fejet.



11. A markolatnál állítsuk be szalag feszességét úgy, hogy a markolat megmozdításával a penge is mozduljon. Ha szükséges, biztosíthatjuk csomóval a beállítást.