

## 115360 (UP82) – 115390 (UP84) – 115560 (UP 86) régi típusú ágvágók fejzsinór cseréjének útmutatója



Szükséges alkatrész UP- UPX82-höz: 1027525-os cikkszámú javítókészlet, vagy utángyártott 9636NARU zsinór, és 9636NAUHA szalag



Szükséges alkatrész UP84-86-hoz: 1027525-ös cikkszámú javítókészlet, vagy utángyártott 9636NARU zsinór, és 9656NAUHA szalag

### Cseréhez szükséges szerszámok:

Kalapács, kicsi hegyű csavarhúzó, 13-as csillag- vagy csőkulcs.



1. Oldjuk ki a markolatból a szalagot. Ügyeljünk, hogy a szalag be ne csússzon a nyélbe. Ha szükséges kössünk a végére csomót.



2. Ütögessük le a kalapáccsal finoman a fejet, amíg kijön a nyélből.



3. Kössük le a fej zsinórját a csigáról (oldjuk a csomót).



4. Csavarjuk ki az anyát a 13-as kulcs segítségével.



5. Vegyük ki a tengelyt, és nyissuk szét a fejet. A régi, vagy szakadt zsinórt távolítsuk el.



6. Vegyük ki a rugót és zárjuk össze a pengéket. A belső lánchengert forgassuk az óramutató járásával ellentéte-sen addig, amíg lazul annyit, hogy kifordíthatjuk a lánc-hengert.



7. Az ábrán látható módon (jobbról balra haladva), az új zsinórt először a külső házon vezetjük át, majd a pengetartó házon, végül a láncengeren hátulról átfűzve. Mindezek után a zsinorra, a külső ház nyílásánál kössünk dupla csomót.



8. Helyezzük vissza a láncengert úgy, hogy a zsinórt a pengetartó házban kialakított nútban vezessük végig. Ezután ellenőrizzük a zsinór szabad mozgását.



9. Helyezzük be a tengelyt és tegyük rá a kereket, melyre az óramutató járásával megegyező irányban tekerjük rá egyszer a zsinórt, majd illesszük össze a fejet ügyelve arra, hogy a zsinór ne csípődjön be a két fél közé.



10. Húzzuk meg a 13-as kulccsal az anyát úgy, hogy a fejrögztítő csak zárt állapotban szoruljon. Nyissuk szét a pengéket és a rugót akasszuk a helyére. A zsinór mozgásával ellenőrizzük a működést.



11. Kössük vissza a fej zsinórját a csigára.



12. A markolatnál húzva feszítsük meg a szalagot, majd igazítsuk a helyére a fejet, ezután nyomjuk a helyére (ütközésig a nyélbe).



13. A markolatnál állítsuk be szalag feszességét úgy, hogy a markolat megmozdításával a penge is mozduljon. Ha szükséges biztosíthatjuk csomóval a beállítást.